DINI ARGEO · FICHA TÉCNICA

TPW E-Force

Transpaleta pesadora con timón de tracción eléctrica

Características principales



- Capacidad máxima de elevación: 1.250 kg
- Resolución:> uso interno: 0,1 kg> homologado: 0,5 kg
- Precisión (pesaje de mercancías en europalet con carga distribuida):> uso interno: 0,5 kg> homologado: según certificación CE (Directiva 2014/31/UE)
- Configuración, calibración y diagnóstico desde el teclado o desde el PC con DINITOOLS.

Características técnicas

	Características timón de tracción eléctrica · Pantalla OLED con teclado de configuración.
Autonomía de trabajo	hasta 8 h, dependiendo del uso, la carga y la pendiente (de 3 a 5 h para uso estándar). Autonomía ilimitada con batería adicional opcional cód. "E-PACK".
Alimentación	a través de una batería de iones de litio extraíble y recargable (recarga rápida en 2 h opcional). · Cargador incluido, tiempo de carga aprox. 8 h. · Timón con mango ergonómico, IP54. · Ruedas de dirección de goma resistentes a las manchas.
Velocidad máxima alcanzable	5 km/h.
Pendiente máxima	5% (carga) - 15% (descarga). · Características transpaleta pesadora · Dimensiones horquilla 1150 x 550 x 85 mm. · Altura elevación horquillas 200 mm.
Ligero y manejable. Peso	121 kg aprox (sin embalaje). · Estructura en acero de gran espesor, pintada al horno. · Ruedas de carga dobles en poliuretano. · 4 células de carga Dini Argeo, de acero inoxidable IP68 para la versión homologada, IP67 para la versión de uso interno. · Indicador de peso con contenedor impermeable en acero inoxidable IP65, fácil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos · Pantalla LCD de 25 mm retroiluminada, claramente visible aún en condiciones de baja luminosidad, y teclado impermeable y funcional de 17 teclas, con indicaciones para recuperar rápidamente las funciones y los principales ajustes. · Alimentación de serie con batería recargable extraíble, de larga duración, con conector reversible de conexión rápida INSTAPLUG. Cargador de serie. · Autonomía 80 horas aprox. de funcionamiento continuo o un mes para uso típico no continuativo, gracias a la función de auto apagado. · Apagado automático programable. Señalización nivel de batería. · Cargador de batería 230Vac 50 Hz, con enchufe UE en dotación (tiempo de carga 8 horas aprox.). Enchufes UK, AU, US opcionales. · Impresora térmica de serie. · Salida bidireccional RS232/C configurable para conexión a impresora, con formato de impresión personalizable. · Salida bidireccional RS232/C configurable para PC, para módem radio o terminal portátil. · Entrada infrarroja para gestión control. · El producto cumple con la Directiva de Máquinas. · Disponible también en versión homologada CE-M.

Temperatura de trabajo	-10° / +40° C. · MODOS DE TRABAJOEl operador puede elegir el modo de trabajo con un simple clic en el teclado del timón:- modo eléctrico, con el sistema de tracción activo- modo manual: desactiva el sistema eléctrico y funciona como una transpaleta pesadora manual. · OTRAS VERSIONES DISPONIBLESOtras capacidades / resoluciones especiales: a peticiónOtras versiones especiales: bajo pedido · FUNCIONES SELECCIONABLESVisualización de alta resolución x 10Pesada de precisión con recalibración temporal mediante peso muestra (para uso interno en fábrica)Neto/BrutoConversión lb/kgFactor de conversión libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)Totalización pesosFormulaciónControl +/-, con inserción rápida de target y umbralesPesada en porcentajeCuentapiezasHold · La función "alibi memory" está disponible en combinación al modo de funcionamiento deseado y se activa automáticamente cuando se instala la relativa tarjeta opcional.

Capacidades disponibles

Code	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWE-FORCE-2	1250	0,1	--
TPWE-FORCEM-2	1250	--	0,5

Versiones disponibles

Referencia	Descripción
TPWE-FORCE-2	Capacidad 1250 kg, división 0,1 kg. Cargador para timón incluido.
TPWE-FORCEM-2	eléctrica. Capacidad 1250 kg, división 0,5 kg. Cargador para timón incluido.

Información técnica del fabricante Dini Argeo, sujeta a cambios sin previo aviso. Para seleccionar la referencia y la configuración adecuadas, consulte a nuestros ingenieros.